


Quickstart Guide



Set it up

Add to an existing Sonos system:

Just plug it in and select **Settings > Add a Player or SUB** from the Sonos app on your mobile device, or select **Manage > Add a Player or SUB** when using the Sonos app for Mac or PC.

Set up a new Sonos system:

To set up a new system, follow the steps below.

1

Connect your Sonos product(s) to power



If adding a CONNECT:AMP, attach desired speakers



If adding a CONNECT, connect the 'audio out' to 'audio in' on your receiver or amplifier

Optional: If you purchased a Sonos BOOST, connect it to your router now with an Ethernet cable (supplied) and plug it into power.

Note: Connecting a Sonos BRIDGE, BOOST or Sonos player to your router with an Ethernet cable creates a separate high-performance wireless network exclusively for your Sonos speakers. If you don't connect the Ethernet cable, Sonos joins your home's wireless network. For more information, go to www.sonos.com/rock-solid-wireless.

2

Download a Sonos controller app

Open the app and follow the on-screen instructions to set up your Sonos system.



Ask us

No question is too big or too small.

Website

Sonos.com/support

Email

support@sonos.com

Product User Guides

Sonos.com/guides

Telephone

Australia 03 9874 0800

Austria 0800 291 623

Belgium 0800 38904

Brazil 0800 025 0827

Denmark 80251135

France 0800 910 769

Finland 0800917381

Germany 0800 000 5339

Italy 800 972444

Mexico 01 800 083 5513

Netherlands 0800 0234361

Norway 800 691 13

Singapore 8001013283

Spain 0917 482942

Sweden 0207 93593

Switzerland 0800 56 25 25

UK 0808 2346596

Europe (toll call) +49 (0) 1803 447000

US and Canada (English) 1 800 680 2345

Dansk

CONNECT/CONNECT:AMP lynstartsvejledning - installation. For at fåje en Sonos CONNECT/CONNECT:AMP til et eksisterende Sonos-system skal du blot tilslutte den og vælg tilføj en afspiller eller en SUB fra menuen indstillinger på din håndholdte controller, eller vælg tilføj en afspiller eller en SUB fra menuen administrer, hvis du bruger Sonos-app'en til mac eller PC. Gå til trin 1 og 2 for at konfigurere et nyt Sonos-system.

1 Slut din Sonos CONNECT/CONNECT:AMP til strøm. (Valgfrit) hvis du har købt en Sonos BRIDGE eller BOOST, skal du slutte den til din router nu med det medfølgende ethernet-kabel og tænde for strømmen. Ellers skal du springe dette trin over. Bemærk: tilslutning af en Sonos BRIDGE, BOOST eller Sonos-afspiller til din router skaber et separat, højydende trådløst netværk, som udelukkende anvendes af dine Sonos-højtalerne. I modsat fald opretter Sonos forbindelse til dit hjems trådløse netværk. Du kan få flere oplysninger på www.sonos.com/support.

2 Download en Sonos controller-app. Åben app'en og følg instruktionerne for at sætte dit Sonos system op. Download Sonos-controller'en til mac eller PC fra www.sonos.com/install. Download Sonos-controller-app'en til din enhed. Bemærk: registrér dig under installationen for at modtage fremtidige softwareopdateringer.

Deutsch

CONNECT/CONNECT:AMP kurzanleitung - einrichtung. Zum hinzufügen eines Sonos CONNECT/CONNECT:AMP zu einem vorhandenen Sonos-system schließen Sie den CONNECT/CONNECT:AMP zunächst an die stromversorgung an und wählen auf Ihrem handheld-controller im menü „einstellungen“ bzw. in der Sonos-app für mac oder PC im menü „verwalten“ die option „player oder SUB hinzufügen“. Zum einrichten eines neuen Sonos-systems führen Sie die schritte 1 und 2 durch.

1 Verbinden Sie Ihren Sonos CONNECT/CONNECT:AMP mit der stromversorgung. (Optional) wenn Sie eine Sonos BRIDGE oder einen BOOST erworben haben, verbinden Sie Sie bzw. Ihn jetzt über ein ethernet-kabel (im lieferumfang enthalten) mit ihrem router und dann mit der stromversorgung. Andernfalls überprüfen Sie diesen schritt. Hinweis: Wenn Sie eine Sonos BRIDGE, einen BOOST oder einen Sonos-Player an Ihren Router anschließen, erstellen Sie ein separates Wireless-Hochleistungsnetzwerk, das nur für Ihre Sonos-Lautsprecher genutzt wird. Ansonsten wird Ihr Sonos in Ihr WLAN integriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.sonos.com/support.

2 Laden Sie die Sonos controller-app herunter. Öffnen Sie die app und befolgen Sie zum einrichten Ihres Sonos-systems die anweisungen auf dem bildschirm. Laden Sie den Sonos controller für mac oder PC herunter: www.sonos.com/install. Laden Sie die Sonos controller-app von dem jeweiligen store auf Ihrem gerät herunter. Hinweis: registrieren Sie sich während der einrichtung, um zukünftige software-updates zu erhalten.

Español

CONNECT/CONNECT:AMP guía de inicio rápido - configuração. Para agregar un Sonos CONNECT/CONNECT:AMP a un sistema Sonos ya existente, conectelo y seleccione añadir un reproductor o SUB en el menú ajustes de su controlador de mano o seleccione añadir un reproductor o SUB desde el menú gestor, cuando use la aplicación de Sonos para mac o PC. Para configurar un nuevo sistema Sonos, vuelva a los pasos 1 y 2.

1 Conecte su Sonos CONNECT/CONNECT:AMP a la alimentación. (Opcional) si compra un Sonos BRIDGE o BOOST, conectelo al router ahora con un cable ethernet (adjunto), y conectelo al suministro eléctrico. De lo contrario, salte este paso. Nota: Al conectar un Sonos BRIDGE, BOOST o reproductor Sonos a su router, se crea una red inalámbrica de alto rendimiento exclusiva para los altavoces Sonos. De lo contrario, Sonos se une a red inalámbrica doméstica. Para obtener más información, visite www.sonos.com/support.

2 Descargue la aplicación de Sonos controller. Abra la aplicación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar el sistema Sonos. Descargue el Sonos controller para mac o PC en www.sonos.com/install. Descargue la aplicación del Sonos controller en su dispositivo desde la tienda. Nota: registrarse durante la configuración para recibir futuras actualizaciones de software.

Français

CONNECT/CONNECT:AMP guide de démarrage rapide - configuration. Pour ajouter un Sonos CONNECT/CONNECT:AMP à un système Sonos existant, commencez par les branchements, puis sélectionnez ajouter un player ou un SUB dans le menu paramètres de votre contrôleur portable, ou sélectionnez ajouter un player ou un SUB dans le menu gérer si vous utilisez l'application Sonos pour mac ou PC. Configuration d'un nouveau système Sonos.

1 Raccordez votre Sonos CONNECT/CONNECT:AMP à l'alimentation électrique. (Facultatif) si vous avez acheté un Sonos BRIDGE ou BOOST, connectez-le maintenant à votre box ads! avec un câble ethernet (fourni) et mettez tension. Dans le cas contraire, ignorez cette étape. Remarque: la connexion d'un Sonos BRIDGE, BOOST ou d'un lecteur Sonos crée un réseau sans fil séparé très performant dédié à vos enceintes Sonos. Simon, Sonos s'associe à votre réseau sans fil. Pour plus d'informations, consultez le site www.sonos.com/support.

2 Téléchargez l'application Sonos controller. Ouvrez l'application et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran pour configurer votre système Sonos. Téléchargez Sonos controller pour mac ou PC sur le site web www.sonos.com/install. Téléchargez l'application Sonos controller à partir du magasin d'applications de votre périphérique. Remarque : enregistrez-vous pendant la configuration pour recevoir les mises à jour logicielles futures.

Italiano

CONNECT/CONNECT:AMP guida rapida - installazione. Per aggiungere un Sonos CONNECT/CONNECT:AMP a un sistema Sonos esistente è sufficiente collegarlo alla presa di corrente e selezionare aggiungi lettore o SUB dal menu impostazioni del controller palmare oppure selezionare aggiungi lettore o SUB dal menu gestisci se si utilizza Sonos app per mac o PC. Per installare un nuovo sistema Sonos, fare riferimento ai passi 1 e 2.

1 Connnette Sonos CONNECT/CONNECT:AMP all'alimentazione. (Opzionale) se si è acquistato un Sonos BRIDGE o BOOST, collegarlo al router ora con un cavo ethernet (fornito) e dare corrente. In caso contrario, saltare questo passo. Nota: collegando un Sonos BRIDGE, BOOST o un lettore Sonos al router si crea una rete separata wireless ad alte prestazioni, esclusivamente per i diffusori Sonos. Altrimenti, Sonos si connette alla rete wireless domestica. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.sonos.com/support.

2 Scaricare un'app Sonos controller. Aprire l'app e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per installare il sistema Sonos. Scaricare Sonos controller per mac o PC da www.sonos.com/install. Scaricare l'app Sonos controller dal negozio online al dispositivo. Nota: effettuare la registrazione durante l'installazione per ricevere gli aggiornamenti software in futuro.

Nederlands

CONNECT/CONNECT:AMP installatiehandleiding - installatie. Voor het toevoegen van een Sonos CONNECT/CONNECT:AMP aan een bestaand Sonos-systeem, sluit u deze aan op netstroom en selecteer u 'speler of SUB toevoegen' in het menu instellingen van de handheld controller, of 'speler of SUB toevoegen' in het menu beheren met de Sonos-app voor mac of PC. Als u een nieuw Sonos-systeem installeert, gaat u naar de stappen 1 en 2.

1 Sluit de Sonos CONNECT/CONNECT:AMP aan op stroom. (Optioneel) als u een Sonos BRIDGE of BOOST heeft aangeschaft, sluit u deze nu niet met een ethernetkabel (bijgeleverd) aan op uw router en vervolgens op stroom. Zo niet, dan slaat u deze stap over. Opmerking: door een Sonos BRIDGE, BOOST of een Sonos-speler op uw router aan te sluiten, creëert u een op zichzelfstaand, hoogwaardig draadloos netwerk, alleen voor uw Sonos-speakers. Zonet, dan wordt Sonos op uw draadloos thuisnetwerk aangesloten. Ga voor meer informatie naar www.sonos.com/support.

2 Download één van de Sonos controller-apps. Open de app en volg de instructies op het scherm om het Sonos-systeem te installeren. Download de Sonos controller voor mac of PC van www.sonos.com/install. Download de Sonos controller-app uit de winkel op uw apparaat. Opmerking: u moet zich tijdens het installatieproces registreren om nieuwe software-updates te ontvangen.

Norsk

CONNECT/CONNECT:AMP hurtigstartsvejledning - konfigurasjon. Hvis du vil legge til en Sonos CONNECT/CONNECT:AMP et eksisterende Sonos-system, kobler du den bare til og vælg legg til en spiller eller SUB fra menyen innstillingar på din håndholdte controller, eller vælg legg til en spiller eller SUB fra menyen administrer, hvis du bruker Sonos-app'en til mac eller PC. Gå til trinnene 1-2 for å konfigurere et nyt Sonos-system.

1 Koble Sonos CONNECT/CONNECT:AMP til strømmen. (Valgfritt) hvis du kjøpte en Sonos BRIDGE eller BOOST, kobler du den til routeren med en ethernet-kabel (inkludert) og kobler til strømforsyningen. Om ikke, så slutter du ikke denne trinnet. Opmerking: hvis du kobler en Sonos BRIDGE, BOOST eller Sonos-spiller til routeren oppetter du et separat, høytydende trådløst nettverk eksklusivt for Sonos-høyttalerne. Ellers kobler Sonos til ditt hjemmenettverk. For mer informasjon, gå til www.sonos.com/support.

2 Last ned en Sonos-controllerapp. Åpne app'en og følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Sonos-systemet. Last ned Sonos-controller for mac eller PC fra www.sonos.com/install. Last ned Sonos-controllerapp'en fra app store til enheten din. Opmerking: registrér deg i løpet av konfigurasjonen for å motta fremtidige programvareoppdateringer.

Português – BR

CONNECT/CONNECT:AMP guia de inicio rápido - configuração. Para adicionar um CONNECT/CONNECT:AMP Sonos a um sistema Sonos existente, conecte-o e selecione adicionar um reprodutor ou SUB no menu configurações do controlador portátil, ou selecione adicionar um reprodutor ou SUB no menu gerenciar ao usar o aplicativo Sonos para mac ou PC. Para configurar um novo sistema Sonos, vá para as etapas 1 e 2.

1 Ligue o CONNECT/CONNECT:AMP Sonos na energia. (Opcional) se você adquiriu um BRIDGE ou BOOST Sonos, conecte-o ao roteador agora com um cabo ethernet (fornecido) e ligue-o. Caso contrário, pule esta etapa. Observação: ao conectar um BRIDGE, BOOST ou player Sonos ao roteador, você cria uma rede sem fio separada de alta desempenho, exclusivamente para os alto-falantes Sonos. Caso contrário, o dispositivo Sonos conecta-se à rede sem fio de sua casa. Para obter mais informações, acesse www.sonos.com/support.

2 Faça download de um aplicativo Sonos controller. Abra o aplicativo e siga as instruções na tela para configurar o sistema Sonos. Faça download do Sonos controller para mac ou PC em www.sonos.com/install. Faça download do aplicativo Sonos controller da loja em seu dispositivo. Observação: cadastre-se durante a instalação para receber futuras atualizações de software.

Svenska

CONNECT/CONNECT:AMP snabbstartsguide - installation. Om du vill lägga till en Sonos CONNECT/CONNECT:AMP i ett befintligt Sonos-system ansluter du denbara till och väljer lägg till player eller SUB på menyen inställningar på din handhållna controller, eller välj lägg till player eller SUB på menyen hantera när du använder Sonos-appen för mac eller PC. Gå till steg 1 och 2 för att installera ett nytt Sonos-system.

1 Koppla din Sonos CONNECT/CONNECT:AMP till strömmen. (Valfritt) om du köpt en Sonos BRIDGE eller BOOST, anslut den till din router nu med en ethernet-kabel (medföljer), och slå på strömmen. Hoppa över detta här steget. Obs! När du ansluter en Sonos BRIDGE, BOOST eller Sonos-spelare till din router skapar det ett separat, högpresterande trådlöst nätverk endast för dina Sonos-högtalarer. Annars går Sonos med i ditt hem trådlösa nätverk. För mer information, gå till www.sonos.com/support.

2 Hämta en Sonos controller-app. Öppna appen och följ anvisningarna på skärmen för att konfigurera Sonos-systemet. Hämta Sonos controller för mac eller PC www.sonos.com/install. Hämta Sonos controller-appen från store på din enhet. Obs! Registrera dig under installationen för att få framtidiga uppdateringar till programvaran.



SONOS